Klebehinweise für „www.future-bikes.eu“ Werbe-Aufkleber

Achten Sie bitte auf eine Umgebungstemperatur von 15-20 Grad (oder höher), bei niedrigeren Temperaturen ist die Montage schwieriger und die Kleber haften nicht so gut.

A) Reinigen Sie die Klebestellen links und rechts am Akkufach gründlich mit Glasreiniger bzw. Reinigungsbenzin. Die Klebestellen müssen trocken, staub- und fettfrei sein!

NUR BEI MAXIMILIAN II: Der Roller hat RECHTS am Akkufach einen sog. „Typenschild“-Aufkleber, bitte entfernen Sie diesen VOR dem Ankleben des FUTURE-BIKES-Werbeaufklebers. Dieser Aufkleber ist NICHT NOTWENDIG, kann also entfernt werden! Die Fahrgestell-Nr. des Rollers ist ohnehin vorne rechts in der Gabel (Rahmen) eingeprägt. Wenn Sie diesen Aufkleber nicht entfernen würden, wäre es für den FUTURE-BIKES-Aufkleber zu eng und es sähe auch unschön aus! Reinigen Sie die Klebestellen mit dem beiliegenden Schleifpad (vorher nass machen). Es genügt, wenn Sie ein paar Mal hin- und her reiben. Der Lack des Max II ist ja schon matt, Sie brauchen keine Angst haben ihn zu beschädigen. Das Schleifpad verursacht keine Schäden, wenn man es nicht zu lange und zu stark verwendet!!! Sie dürfen nur nicht solange „SCHRUBBEN“ bis der Lack komplett herunter ist!. Anschließend auch mit einem Reiniger säubern und zu Schritt B) übergehen.

NUR BEI FERDINAND III: Der Roller hat RECHTS am Akkufach einen sog. „Typenschild“-Aufkleber, bitte entfernen Sie diesen VOR dem Ankleben des FUTURE-BIKES-Werbeaufklebers. Dieser Aufkleber ist NICHT NOTWENDIG, kann also entfernt werden! Die Fahrgestell-Nr. des Rollers ist ohnehin vorne rechts in der Gabel (Rahmen) eingeprägt. Wenn Sie diesen Aufkleber nicht entfernen würden, wäre es für den FUTURE-BIKES-Aufkleber zu eng und es sähe auch unschön aus!

B) Halten Sie den Aufkleber vorerst in einem Abstand von ca. 10 cm vom Roller weg. Prüfen Sie zuerst die Beste Position am Roller. Er sollte mittig angebracht werden.

C) Ziehen Sie den Aufkleber anschließend langsam (von links nach rechts) von der Trägerfolie ab und halten Sie ihn waagrecht an das Akkufach. Dabei sollten Sie auf jeden Fall BEIDE Hände benutzen und ihn stramm halten. Wenn die Position stimmt, drücken Sie ihn gleichmäßig an das Akkufach.
HINWEIS: Wenn der Aufkleber einmal am Akkufach dran ist, lässt er sich nicht mehr verschieben.

D) Anschließend drücken Sie den Aufkleber mit den Daumen schön und gleichmäßig fest an. Fahren Sie ruhig ein paar Mal mit den Fingerspitzen/Daumen darüber.

E) Wenn er fest am Akkufach angeklebt ist, ziehen Sie die weiße Schutzfolie vorsichtig von links nach rechts ab. Bitte langsam und vorsichtig machen! Übrig auf dem Roller bleibt Ihr neuer, schicker Future-Bikes Aufkleber!

Nach erfolgter Montage senden Sie uns bitte ein oder zwei Bilder vom Roller (Sie dürfen auch gerne AUF Ihrer Tante Paula sitzen, diese Bilder können wir – mit Ihrer Erlaubnis – auch auf unserer neuen Webside unter der Rubrik „Kundenbilder“ veröffentlichen. Die Bilder bitte einfach kurz per Email an info@future-bikes.eu senden. Die Bilder dienen für uns als Nachweis, dass die Aufkleber auch ordnungsgemäß angebracht wurden und Sie Ihren Preisnachlass bzw. Ihr Geschenk auch verdient haben ;-)

VIEL SPASS UND ALLZEIT GUTE FAHRT WÜNSCHT:

Fa. Future-Bikes * www.future-bikes.eu * email: info@future-bikes.eu

Stand: 21.10.2013